

A4 対応大型裁断機取扱説明書

製品型番 ; NV-BC100

ご使用になる前に

ご使用になる前に、安全に使用するための、使用上の警告・注意事項をよくお読みの上ご利用ください。

なお、本製品は製品保護(防錆等)のため、本体に油が塗布されておりますので、ご使用の際は油を拭き取ってからご使用ください。

警告…誤った取扱いをすると、重傷を負う恐れがあります。

刃(ブレード)は非常に鋭くなっております。ご使用にあたり、刃(ブレード)の下に手を入れたり、刃(ブレード)の部分に触れたり絶対にしないでください。使用中に刃(ブレード)の下に手を入れますと、大きなケガの原因となります。

また、使用にあたって設置場所や、周囲の人に十分に注意してご使用ください。

注意…取扱いにご注意ください。ケガや、物的損傷の恐れがあります。

● 分解や改造はしないでください。

分解や改造を行うと、裁断機の刃(ブレード)によるケガや、裁断機の損傷の原因となります。

● 安定した場所に設置し、使用してください。

本製品は非常に重量があります。不安定な場所での使用は、裁断機が倒れたり、落下したりするなどし、ケガや破損の原因となります。

● お子様の使用や、お子様の居る場所への保管・設置・使用等は絶対にしないでください。

お子様が刃(ブレード)に触れたり、裁断機を悪戯したりしますと、大きなケガの原因となる恐れがあります。

お子様の使用や、お子様の居る場所や手の届く場所での、設置・保管・使用等は絶対にしないでください。

● 使用後は、安全な場所へ保管してください。

使用後はレバーを倒した状態で、安全な場所へ保管してください。

免責事項について

※当社の責任以外の第三者による行為、その他のケガなどの事故、お客様の過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

※本製品の使用中に発生した用紙や冊子などの破損、または使用不能から生じた損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求について、当社は一切責任を負いません。

※本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害・ケガなどについては、当社は一切責任を負いません。

同梱物の確認

本製品には以下のものが含まれています。

裁断機本体 X1

レバー X1


ネジ類

T型スティック X1 【刃(ブレード)交換時の刃の支え用】

取扱説明書兼保証書(本紙)

各部の名称と仕様

各部の名称



安全ロック レバーが下がらないようにロックします。使用後は必ずレバーを倒した状態にしてください。

レバー レバーを下げると、刃(ブレード)が降り、紙を裁断します。

前部ハンドル 用紙を上から押さえ、固定します。

後部ハンドル 盤上のメモリに合わせ、裁断位置を合わせます。

刃(ブレード) 用紙を裁断する刃。
※刃先は鋭くなっておりますので、触れないでください。

仕様

サイズ(台部分のみ)	約 380mm(縦)X530mm(横)X40mm(厚さ)
重量	約 17Kg
最大裁断幅	310mm
最大裁断厚	40mm コピー用紙(普通紙)約 400 枚

※刃(ブレード)および受け木は消耗品扱いとなります。保証期間内でも保証の対象外となります。

※刃(ブレード)は研いで再使用する事はできません。切れが悪くなったり、刃こぼれ等を起こした場合は、オプション販売品の交換用替え刃(ブレード)をお買い求めの上、交換してください。


※金具または固い器具で綴じられた冊子の裁断はできません。

使用方法

注意事項

金具または固い器具で綴じられた冊子の裁断はできません。

金具または固い器具で綴じられた冊子を裁断する場合は、事前に金具を取り除いてから作業を行ってください。



※刃(ブレード)部に手をいれたり、触れたりしないように注意してください。

※使用の際は周りの人に十分に注意し、ご使用ください。

※使用後はレバーを倒し、安全な場所へ保管してください。

オプション部品(消耗品)の販売について

消耗品の「刃(ブレード)」および「受け木」についてはオプション品として取り扱っており、弊社ホームページのWEB ショップよりご購入いただけます。


■NOVAC ホームページ

URL; <http://www.novec.co.jp>

● 交換用替刃(ブレード)



● 受け木



※消耗品は在庫状況により、お取り寄せとなる場合があります。

※消耗部品の交換は、原則としてお客様自身で交換を行っていただくこととなります。

弊社にて消耗品の交換作業をご希望の場合は、裁断機をお送りいただく際の往復の運送費(実費)、および交換工賃(¥3,000~<部品代別・税別>)を別途ご負担いただきます。

※交換後の刃(ブレード)などの廃棄方法は、お住まいの各自治体によって異なります。お住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。詳しくは、お住まいの各自治体にお問い合わせください。

製品保証とアフターサービスについて

保証期間内(製品の使用の有無にかかわらず、ご購入日より1年間)に、日本国内で正常な使用状態でご使用の場合に限り、品質を保証しております。

ただし、「刃(ブレード)」、および「受け木」については消耗品扱いとなりますので、保証期間内にかかわらず保証の対象外となります。

万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。

ただし、次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

- ① 保証書をご提示いただけない場合。
- ② 保証書の所定の項目が未記入、または、購入年月日等の書き換え、または訂正された場合。
- ③ 日本国外での使用による故障。
- ④ 故障の原因がお客様の故意過失による破損や、取扱上の不注意による場合。
- ⑤ お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- ⑥ 天変地異、その他の外部要因による故障及び損害。
- ⑦ オークション等個人売買により取得された場合。
- ⑧ 刃(ブレード)」、および「受け木」は、消耗品扱いとなります。刃(ブレード)」、および「受け木」の破損、経年変化および使用状況による変形、劣化等は、保証期間内であっても保証の対象外となります。

修理の依頼先について

修理のご依頼の際は、購入店へお持ち込みください。

また、修理を直接弊社にお送りいただく場合は、下記送付先までお送りくださいますようお願いいたします。

※原則として保証期間内の送付いただく際の発送時の費用は初期不良(購入後1ヶ月以内を除きお客様ご負担、保証修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。

※送付の際は、紛失を避けるため、宅配便か、書留郵便小包でお送りください。

【免責事項】

- お客様ご自身の故意による破損・改造、または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 紙以外のものを裁断して破損した場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害、金銭的損害については、弊社は一切責任を負いません。
- 製品の販売終了後、一定期間の経過、もしくは修理・保守部品等の在庫切れ等により、予告なく修理対応を終了させていただく場合がございますので予めご了承ください。

【製品に関する問い合わせ窓口】

本製品に関するお問い合わせは、下記へお願いいたします。

住所 : 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-43-16 成田ビル 3F

株式会社ノバック サポートセンター

サポート専用電話 : (03)3817-0938

受付時間 : 月曜~金曜(祝祭日、および弊社休業日は除く)

AM10:00~PM12:00 PM1:00~PM5:00

A4 対応大型裁断機取扱説明書

発行日 : 第1版 2011年05月

発行元 : 株式会社ノバック

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-43-16

成田ビル 3F

BC100110530JO